


PRÍRUČKA


k aplikácii Tuya




- Táto príručka slúži iba na ilustračné účely, najnovšia verzia aplikácie sa môže líšiť.
- Aplikáciu Tuya Smart si môžete stiahnuť z obchodov App Store alebo Google Play.
- Wi-Fi štandard: IEEE 802.11b/g/n
Prevádzková frekvencia: 2,400 – 2,4835 GHz
RF výstupný výkon: 20 dBm max.




1. Prihláste sa pomocou telefónneho čísla a overovacieho kódu, pri zadaní postupujte podľa pokynov.




2. Ťuknutím na ikonu „Pridať zariadenie“ / „+“ v pravom hornom rohu otvorte stránku na výber zariadenia.




3. Zapnite bezdrôtovú sieť 2,4G, ktorú aplikácia podporuje, a potom pripojte svoj telefón k 2,4G Wi-Fi sieti.




4. Ťuknite na „Motorized TV Solution (Motorizované riešenie pre TV)“ na stránke „Auto Scan (Automatické hľadanie)“ a ťuknite na „Next (Ďalej)“.




5. Vyberte Wi-Fi a zadajte príslušné heslo a ťuknite na „Next (Ďalej)“.



6. Zariadenie sa pridá v priebehu 10 až 60 sekúnd. Ozve sa pípnutie oznamujúce úspešné pripojenie.




7. Po pripojení zariadenia ťuknite na „Done (Hotovo)“ na vstup na „vzdialený“ ovládací panel.
• Zároveň môžete upraviť názov svojho zariadenia ťuknutím na ikonu ceruzky.




8. Nazrite do návodu na obsluhu.

Poznámka:
• Krátkym stlačením tlačidla „mem1“ alebo „mem2“ alebo „mem3“ na zariadení môžete uložiť aktuálnu polohu do pamäte.



9. Dlhým stlačením odstránite zariadenie z prehľadu na úvodnej stránke.



10. Ťuknite na tlačidlo „me (ja)“ dole a potom ťuknite na položku „Home management (Správa domácnosti)“.




11. Ťuknite na „Create a home (Vytvoriť domácnosť)“




12. Vyplňte informácie pre novú domácnosť a uložte ich.

Poznámka: Názov domácnosti je povinný údaj, ktorý môže mať maximálne 25 znakov.




13. V zozname vyberte domácnosť, ktorú ste práve vytvorili.




14. Ak chcete do domácnosti pridať ďalších používateľov, vyberte možnosť „Add Member (Pridať člena)“. Len čo používateľ prijme pozvánku, dostane v aplikácii oznámenie a bude môcť aj on zariadenie ovládať.

Poznámka: K jednému zariadeniu nemôže byť súčasne pripojených viac používateľov s výnimkou funkcie Home Management. Predchádzajúci používateľ musí odpojiť zariadenie v aplikácii (na odpojenie 5-krát rýchlo stlačí tlačidlo diaľkového ovládania „mem2“), kým sa pripojí nový používateľ.


Ovládanie pomocou asistentky Amazon Alexa



1. Najprv si stiahnite aplikáciu Amazon Alexa z obchodu App Store alebo Google Play. Po nainštalovaní sa vráťte do aplikácie Tuya, ťuknite na „me (ja)“ v pravom dolnom rohu a ťuknite na „Alexa“.



2. Ťuknite na „Sign in with Amazon (Prihlásiť sa pomocou účtu na Amazone)“.



3. Ťuknutím na „LINK (PREPOJIŤ)“ spustíte proces prepojenia.




4. Po dokončení prepojenia budete môcť ovládať držiak na televízor pomocou asistentky Amazon Alexa.


Hlasové ovládanie pomocou asistentky Amazon Alexa (podporuje iba angličtinu)

Príkazy	Hlasové príkazy v angličtine
Posunúť hore	Alexa, set <názov zariadenia> to up (Alexa, posuň <názov zariadenie> nahor)
Posunúť dole	Alexa, set <názov zariadenia> to down (Alexa, posuň <názov zariadenia> nadol).
Zastaviť	Alexa, set <názov zariadenia> to stop (Alexa, zastav <názov zariadenia>).
Uložiť aktuálnu polohu do Pamäte 1	Alexa, set <názov zariadenia> to Memory one (Alexa, ulož polohu <názov zariadenia> do pamäte jedna).
Uložiť aktuálnu polohu do Pamäte 2	Alexa, set <názov zariadenia> to Memory two (Alexa, ulož polohu <názov zariadenia> do pamäte dva).
Uložiť aktuálnu polohu do Pamäte 3	Alexa, set <názov zariadenia> to Memory three (Alexa, ulož polohu <názov zariadenia> do pamäte tri).
Presunúť zariadenie na polohu z Pamäte 1	Alexa, set <názov zariadenia> to Position one (Alexa, presuň <názov zariadenia> podľa pamäte jedna).
Presunúť zariadenie na polohu z Pamäte 2	Alexa, set <názov zariadenia> to Position two (Alexa, presuň <názov zariadenia> podľa pamäte dve).
Presunúť zariadenie na polohu z Pamäte 3	Alexa, set <názov zariadenia> to Position one (Alexa, presuň <názov zariadenia> podľa pamäte tri).
Presunúť zariadenie do východiskovej polohy	Alexa, set <názov zariadenia> to Home (Alexa, presuň <názov zariadenia> domov).


Ovládanie pomocou Google Home




1. Najprv si stiahnite aplikáciu Google Home z obchodu App Store alebo Google Play. Po jej nainštalovaní sa vráťte do aplikácie Tuya, ťuknite na „me (ja)“ v pravom dolnom rohu a ťuknite na „Google Assistant“.



2. Ťuknutím na „Link with Google Assistant (Prepojiť s Google Assistant)“ spustíte aplikáciu Google Home.



3. Ťuknutím na „Continue (Pokračovať)“ sa vrátite do aplikácie Tuya.



4. Ťuknutím na „Agree and link (Súhlasiť a prepojiť)“ sa vrátite do aplikácie Google Home. Prepojenie je dokončené a môžete začať ovládať držiak na televízor pomocou aplikácie Google Home.

Hlasové ovládanie pomocou Google Home (podporuje iba angličtinu)

Príkazy	Hlasové príkazy v angličtine
Posunúť hore	OK Google, set <názov zariadenia> to up (OK Google, posuň <názov zariadenia> nahor)
Posunúť dole	OK Google, set <názov zariadenia> to down (OK Google, posuň <názov zariadenia> nadol).
Zastaviť	OK Google, set <názov zariadenia> to stop (OK Google, zastav <názov zariadenia>).
Uložiť aktuálnu polohu do Pamäte 1	OK Google, set <názov zariadenia> to Memory one (OK Google, ulož polohu <názov zariadenia> do pamäte jedna).
Uložiť aktuálnu polohu do Pamäte 2	OK Google, set <názov zariadenia> to Memory two (OK Google, ulož polohu <názov zariadenia> do pamäte dva).
Uložiť aktuálnu polohu do Pamäte 3	OK Google, set <názov zariadenia> to Memory three (OK Google, ulož polohu <názov zariadenia> do pamäte tri).
Presunúť zariadenie na polohu z Pamäte 1	OK Google, set <názov zariadenia> to Position one (OK Google, presuň <názov zariadenia> podľa pamäte jedna).
Presunúť zariadenie na polohu z Pamäte 2	OK Google, set <názov zariadenia> to Position two (OK Google, presuň <názov zariadenia> podľa pamäte dve).
Presunúť zariadenie na polohu z Pamäte 3	OK Google, set <názov zariadenia> to Position three (OK Google, presuň <názov zariadenia> podľa pamäte tri).
Presunúť zariadenie do východiskovej polohy	OK Google, set <názov zariadenia> to Home (OK Google, presuň <názov zariadenia> domov).